

HG “linge impeccable en voyage”

HG "LINGE IMPECCABLE EN VOYAGE" EST UNE LESSIVE SURE POUR LE LAVAGE A LA MAIN OU EN MACHINE DE TOUS VOS TEXTILES GRAND TEINT LAVABLES. CE PRODUIT CONVIENT AUSSI TRES BIEN COMME DETACHANT CAR IL CONTIENT DES ENZYMES QUI FACILITENT L'ELIMINATION DES TACHES TENACES. ET GRACE A L'ADOUCISSEUR INCORPORE, LES PIECES LAVEES SONT DOUCES AU TOUCHER APRES LAVAGE ET SECHAGE. HG "LINGE IMPECCABLE EN VOYAGE" EST UN PRODUIT AU PH NEUTRE NE CONTENANT NI DECOLORANTS NI PHOSPHATES.

- APPLICATION

Comme détachant, à la main lavage et au lavage machine sur le textile.

- MODE D'EMPLOI

Avant lavage, lire les instructions figurant sur l'étiquette de lavage et toujours les appliquer scrupuleusement. Utilisation comme détachant : Appliquer HG "linge impeccable en voyage" directement sur la tache et faire pénétrer en frottant. Laisser agir pendant environ 5 minutes. Rincer ou laver la pièce tachée avec le reste du linge sans rinçage préliminaire. Lavage à la main : presser le tube de HG "linge impeccable en voyage" pour en extraire un filet d'environ 10 cm à déposer dans une bassine ou autre récipient. Y ajouter 5 litres d'eau tiède (ou moins chaude suivant les indications sur l'étiquette de lavage). Y plonger le textile et le frotter 'étoffe contre étoffe' pour en faciliter le nettoyage. Laisser tremper le linge très sale pendant quelques minutes. Bien rincer, essorer et laisser sécher. Lavage en machine : presser le tube de HG "linge impeccable en voyage" pour en extraire un filet d'environ 20 cm à déposer sur le linge dans le tambour de la machine. Lancer le programme de lavage indiqué.

- RENSEIGNEMENT DU PRODUIT

Caractéristiques : blanc / jaune gel
Poids spécifique : environ 1.011 g/ ml
Valeur de pH : 6 - 8
Viscosité : 3500 – 4000 mPa.s
Éléments constitutifs : l'eau, nonionics et kationics, parfum

- EMBALLAGE : 12 x 200 ml

- PRÉCAUTIONS

S2- Conserver hors de la portée des enfants. **S46-** En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

- ATTENTION

Ne jamais mettre à tremper des pièces de soie et ne pas dépasser un temps de trempage de 3 minutes pour la laine. Il est recommandé de rincer les pièces délicates avec de l'eau ayant la même température que l'eau de lavage. Ne pas

tordre la soie et la laine et mettre ces pièces à sécher à plat sur une serviette éponge. **S2**- Conserver hors de la portée des enfants.
DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN?
www.HGinternational.com